


Instruktionen zum Befüllen des Harvestore Silos

Trockensubstanz des Futters 40%-60%



Befüllen des Silo's:

1. Der Fräsarm muss auf 6 Uhr stehen (Richtung Motor)
2. Den Kugelhahn in der Lungenleitung schliessen
3. Den Einfülldeckel des Silos öffnen
4. Silo befüllen, Achtung mittig
5. Nach jedem 2.- 3. Wagen die EntnahmeFräse mit geöffnetem Fräsendeckel einige Sekunden rückwärtslaufen lassen. (ohne Armvorschub)
6. Minimale Befüll-Menge, wenn der Silo ganz leer ist, empfehlen wir 50% vom Silovolumen damit über die Dauer genügend Gas produziert wird und der Sauerstoff verdrängt.
7. Nach dem Befüllen des Silos alle Deckel sauber verschliessen. Prüfen, dass alle Dichtungen und Über-Unterdruckventil in Ordnung sind.
8. Der Kugelhahn der Lungenleitung bleibt während 48 Stunden geschlossen, danach öffnen.
9. 5 Tage nach dem Befüllen muss sich die Lunge gefüllt haben.
10. 14 Tage nach dem Befüllen soll die Lunge auf Temperaturschwankungen reagieren, *kühl= nicht mehr voll, warm= voll*.
11. Ca. alle 14 Tage den Kondenswasser Hahn öffnen, bei Bodenleitung Schacht kontrollieren, ob kein Wasser darin ist.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen ein ertragreiches Jahr und viel Erfolg mit ihrem Harvestore System.

Werner Schuler AG
Langrüti 10
CH-6333 Hünenberg See

info@harvestore.ch
www.harvestore.ch
041 784 40 80